

Vejledning til montering af isolering på VVFS buffer SOLE.

Start med at lægge isoleringskappen rundt om bufferen, så beholderens studser passer med de udstansede huller i isoleringen. Dette gøres således:

Først skal du finde ud af hvilke huller der passer til hvilke studse. Fjern så meget som muligt af den løse vlies inde fra de huller, der skal bruges (der er forskellige udgaver af stålbeholderen, derfor er det ikke altid at alle huller i isoleringen skal bruges).

NB: Når du skal lyne isoleringskappens lynlås er det vigtigt, at du ikke bruger lynlåsen til at "trække" isoleringen sammen - ellers kan den gå i stykker.

Brug i stedet følgende fremgangsmåde:

1. Stik den ene ende/side af isoleringen på det første sæt beholderstudse.
2. Lad én person stå og holde kappen fast på dette sted - udgangspunktet
3. mens den anden person folder kappen videre rundt om beholderen
4. "Klap" isoleringen på plads, stykke for stykke rundt om beholderen fra udgangspunktet - brug aldrig snore, gjorde eller lignende, det øger kun friktionen mellem isolering og beholder
5. Lyn først lynlåsen, når dens to sider er nået helt sammen



Nu ser det sådan ud.

Nu skal der skæres huller ud for hver studs i isoleringens "hud". Brug en robust, skarp hobbykniv og solide handsker.



Når du har skåret hullet ud, fjernes plastproppen, og en sort "pyntering" trykkes ind over hver studs:



Til sidst lægges isoleringen på plads oven på beholderen, lynlåsen lægges op over, og plastlåget lægges på.